

バリウスパネル (ACタイプ) 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



- ・使用する壁面等は十分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。
- ・また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

注意




- ・屋外でご使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。
- ・アクリル板の切断面は鋭くなっていますのでケガのないように十分注意して下さい。




ポスターの交換方法

面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行ってください。




①フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。




③アクリル板、背面板を引きポスターを挟んだら溝に差し込みセットします。

※紙質が上部であれば隙間からポスターを落とし込む方法も可能。



②ネジを外した状態でフレームの上辺を引き上げ取り外します。



④面板セット後は上部フレームを戻して両側をネジで固定します。

※ネジはしっかりと止めて下さい。




透明のアクリル板・アルミ複合板(背板)にはそれぞれ保護シートが貼ってありますので取り外してご使用下さい。


ご利用ガイド
(動画)はこちら



壁面の設置方法



アクリル板とアルミ複合板を外し、横棧に空いている穴を使用してビスで固定します。



※ビスは付属しておりません。

※サイズにより横棧の数が異なります。
横棧1本・・・A4/B4
横棧2本・・・A3/B3/A2/B2/A1/B1/A0

[製品についてのお願] 本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。



注意
※壁面への取り付けの際は必ずポスターを差し込むスペースを確保してください。

